

Pierwsze zdjęcia

Zaczynamy robić zdjęcia

Przygotowanie nowo kupionego aparatu do robienia zdjęć składa się z kilku etapów.

- A. [Naładowanie akumulatora](#) lub akumulatorów, o ile w aparacie jest ich kilka.
- B. Umieszczenie w aparacie właściwej dla tego modelu [karty pamięci](#).
- C. Ustawienie parametrów z którymi będziemy robić zdjęcia.

Etap A może przebiegać na kilka sposobów.

1. Wyjmujemy akumulator z aparatu i umieszczamy go w ładowarce dostarczonej wraz z aparatem. Tak postępujemy, gdy aparat jest zasilany akumulatorem skonstruowanym specjalnie do aparatu cyfrowego. Są to tzw. [akumulatory dedykowane](#).
2. Niektóre aparaty fotograficzne nie wymagają wyjmowania akumulatora a jedynie umieszczenia całego aparatu na specjalnie skonstruowanej ładowarce.
3. Są też modele aparatów cyfrowych, które podłącza się do specjalnie dla nich przeznaczonej ładowarki kablem.
4. W przypadku aparatów fotograficznych zasilanych akumulatorkami typu AA (paluszki) musimy wyjąć akumulatorki z aparatu i włożyć do standardowej ładowarki. Zarówno akumulatorki typu AA jak i ładowarki do nich nie są sprzedawane w komplecie z aparatem.

Etap B polega na umieszczeniu we właściwym gnieździe karty pamięci. W popularnych aparatach kompaktowych stosowane są obecnie prawie wyłącznie karty typu [SD](#), [SDHC](#) i [SDXC](#). Większość aparatów kompaktowych ma [wewnętrzną pamięć](#) o pojemności kilkudziesięciu Megabajtów i możemy zacząć robić zdjęcia bez korzystania z pamięci dodatkowej umieszczonej w tym specjalnym gnieździe. Jednak bez tej dodatkowej pamięci o pojemności kilku Gigabajtów możemy zrobić zaledwie kilka zdjęć o najwyższej rozdzielczości.

Etap C może być bardzo złożony i wymagać wielu operacji takich, jak ustawianie pokręteł [czułość](#), [balans bieli](#), czasu otwarcia [migawki](#) i wielu innych parametrów. Początkujący użytkownik aparatu fotograficznego powinien zacząć od fotografowania w [trybie](#) trybie pełnej automatyki. W trybie tym jedyne co musimy zrobić to wycelować obiektyw w kierunku sceny, którą chcemy zarejestrować, i nacisnąć przycisk spustu migawki.

Tryb w pełni automatyczny, oznaczony jest w 99% modeli aparatów fotograficznych jako **AUTO** ustawia się za pomocą pokrętła umieszczonego zazwyczaj na górze aparatu. Jeżeli nie ma tam pokrętła z symbolem AUTO, to musimy zajrzeć do instrukcji aparatu by go zlokalizować.

Pierwsze zdjęcia

Po wykonaniu tych prostych czynności możemy zacząć fotografować. Pierwsze zdjęcia najlepiej robić w bardzo dobrym oświetleniu, czyli na dworze w godzinach zależnych od pory roku. Latem będzie to między 7 a 19 a zimą między 9 a 15. Chodzi o to, by te pierwsze zdjęcia były możliwie jak najlepsze, by nie zniechęciły nas zaraz na początku kariery fotografa.